


SAMSUNG


เตาไมโครเวฟ

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้และคู่มือการปรุงอาหาร

MR85




เตาอบ	2
อุปกรณ์เสริม	2
แผงควบคุม	3
การใช้คู่มือฉบับนี้	3
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	4
การติดตั้งเตาไมโครเวฟ	5
การตั้งเวลา	6
ควรทำอย่างไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหา	6
การปรุง/อุ่นอาหาร	7
ระดับพลังงาน	7
การหยุดการปรุงอาหาร	7
การปรับเวลาปรุงอาหาร	7
การใช้คุณสมบัติอุ่นอาหารอัตโนมัติ	8
การตั้งค่าการอุ่นอาหารอัตโนมัติ	8
การใช้คุณสมบัติละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ	9
การตั้งค่าการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ	9
การใช้ฟังก์ชันนิ่งอาหาร	10
การปิดเสียงเตือน	11
การถอดเตาไมโครเวฟ	11
คู่มือสำหรับอุปกรณ์การทำอาหาร	12
คู่มือการปรุงอาหาร	13
การทำความสะอาดเตาไมโครเวฟ	18
การเก็บรักษาและซ่อมเตาไมโครเวฟ	19
รายละเอียดด้านเทคนิค	19




อุปกรณ์เสริม


คุณจะได้รับอุปกรณ์เสริมหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ร่วมกับเตาอบ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณซื้อ




1. **เฟือง** ซึ่งวางไว้ตรงกับแกนของมอเตอร์ที่ส่วนฐานของเตาอบ
วัตถุประสงค์: เฟืองนี้จะเป็นตัวหมุนจานหมุน



2. **วงแหวน** เพื่อวางไว้บริเวณส่วนกลางของเตาอบ
วัตถุประสงค์: วงแหวนนี้จะรองรับน้ำหนักของจานหมุน



3. **จานหมุน** วางเหนือวงแหวน โดยให้ส่วนกลางสวมพอดีกับเฟือง
วัตถุประสงค์: จานหมุนทำหน้าที่เป็นพื้นที่หลักสำหรับอบอาหาร และสามารถถอดออกทำความสะอาดได้ง่าย



4. **ที่วางขวดนมเด็ก** โปรดดู หน้า 15
วัตถุประสงค์: เพื่อนึ่งขวดนมเด็ก โดยวางขวดนมในช่องที่เอียงของที่วางขวดนม




5. **การปรุงแบบนึ่ง** โปรดดูที่ หน้า 10
วัตถุประสงค์: ใช้หม้อหุงข้าวพลาสติก เมื่อใช้ฟังก์ชันนึ่งอาหาร



ห้ามใช้ไมโครเวฟหากไม่มีวงแหวน หรือจานหมุน

แผงควบคุม



- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ปุ่มละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | 7. ปุ่มเพิ่ม/ลด |
| 2. ปุ่มนึ่งอาหาร | (ระยะเวลาปรุงอาหาร น้ำหนัก และปริมาณอาหาร) |
| 3. ปุ่มอุ่นอาหารอัตโนมัติ | 8. ปุ่มเริ่มต้น |
| 4. การตั้งค่าระดับพลังงาน | 9. ปุ่มหยุด/ยกเลิก (STOP / CANCEL) |
| 5. จอแสดงผล | |
| 6. การตั้งค่าเวลา | |

การใช้คู่มือฉบับนี้

ขอขอบคุณที่เลือกใช้เตาไมโครเวฟ SAMSUNG คำแนะนำสำหรับผู้ใช้นี้ประกอบด้วย ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย เกี่ยวกับการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟของคุณ ดังนี้

- ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
- อุปกรณ์เสริมและภาชนะที่เหมาะสม
- เคล็ดลับในการอบอาหาร

ด้านหน้าของคู่มือฉบับนี้จะมีการ์ดของเตาอบ พร้อมทั้งแผงควบคุม ซึ่งจะช่วยให้คุณหาดำเนินการของปุ่มต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนที่อธิบายที่ละขั้นตอน จะประกอบด้วยสัญลักษณ์สองแบบ



ข้อมูลสำคัญ

หมายเหตุ

ข้อควรระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายจากการได้รับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป

- ห้ามใช้เตาอบขณะที่ประตูของเตาเปิดอยู่ หรือตัดแปลงแก้ไขล็อกเพื่อความปลอดภัย (สลักของประตู) หรือสอดวัตถุในช่องล็อกเพื่อความปลอดภัย ไม่ว่าในกรณีใดๆ
- ห้ามสอดวัตถุใดๆ ระหว่างประตูของเตาอบกับด้านหน้า หรือปล่อยให้มืออาหารหรือสารทำอันตรายต่อตัวเตาตั้งอยู่ที่ผิวหน้าของซิล ตรวจสอบว่าประตูและซิลขอบประตูสะอาดอยู่เสมอ โดยเช็ดด้วยผ้าหมาดและเช็ดอีกครั้งด้วยผ้าแห้งที่แห้งหลังจากการใช้งาน
- ห้ามใช้เตาอบที่มีความเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยผู้ชำนาญการซ่อมบำรุงไมโครเวฟที่ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้ผลิต โปรดปิดประตูของเตาอบให้สนิท และตรวจสอบว่าส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ชำรุดเสียหาย:
 - (1) ประตู ซิลขอบประตู และผิวหน้าของซิล
 - (2) บานพับของประตู (หักหรือหลวม)
 - (3) สายไฟ
- ห้ามปรับแต่งหรือซ่อมแซมเตาอบโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ชำนาญการซ่อมบำรุงไมโครเวฟที่ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้ผลิต

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอ่านให้ละเอียด และเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

ก่อนที่จะอบอาหารหรือของเหลวในเตาไมโครเวฟ โปรดตรวจสอบข้อควรระวังต่อไปนี้

1. ห้าม ใช้ภาชนะที่เป็นโลหะในเตาไมโครเวฟ:

- ภาชนะโลหะ
- ภาชนะที่มีขอบเงินหรือทอง
- เหล็กเสียบ ส้อม ฯลฯ

สาเหตุ: อาจมีประกายไฟเกิดขึ้น ซึ่งทำให้เตาไมโครเวฟเสียหาย

2. ห้าม ใช้ความร้อนกับ:

- ขวด โถ หรือภาชนะที่ปิดสนิทหรือใช้สุญญากาศ

เช่น) ขวดอาหารสำหรับทารก

- อาหารที่มีการผนึกไม่ให้อากาศเข้า

เช่น) ไข่ ถั่วชนิดต่าง ๆ ที่ไม่ได้แกะาะเปลือก มะเขือเทศ

สาเหตุ: แรงดันที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้อาหารระเบิดได้

คำแนะนำ: เปิดฝาหรือเจาะผิวของอาหาร กุ้ง เป็นต้น

3. ห้าม ใช้งานไมโครเวฟเมื่อไม่มีอาหารอยู่ในเตา

สาเหตุ: ผนังของเตาอาจเสียหาย

คำแนะนำ: วางแก้วใส่น้ำไว้ในเตาอบตลอดเวลา

น้ำจะดูดซับไมโครเวฟ ถ้าคุณใช้เตาไมโครเวฟขณะที่ไม่มีอาหาร โดยไม่ตั้งใจ

4. ห้าม ปิดหรือบังช่องระบายอากาศด้านหลังของเตาด้วยผ้าหรือกระดาษ

สาเหตุ: ผ้าหรือกระดาษอาจติดไฟ ขณะที่มีการระบายอากาศร้อนออกจากเตา

5. ทุกครั้ง จะต้องใช้ถุงมือกันความร้อนขณะนำอาหารออกจากเตา

สาเหตุ: ภาชนะบางประเภทจะดูดซับไมโครเวฟ และความร้อนจะถ่ายเทจากอาหารไปยังภาชนะเสมอ ดังนั้น

ภาชนะจะมีความร้อน

6. ห้าม สัมผัสหลอดความร้อนหรือผนังด้านในของเตาอบ

สาเหตุ: ผนังอาจร้อนลวก หลังจากทำการอบเสร็จสิ้นไปแล้ว แม้ว่าจะไม่ปรากฏลักษณะว่าร้อนก็ตาม

อย่าให้วัสดุที่ติดไฟง่ายสัมผัสกับส่วนในของเตาอบ จนกว่าเตาอบจะเย็นลงก่อน

7. ในการลดความเสี่ยงของไฟในช่องของเตาอบ:

- โปรดอย่าเก็บวัสดุที่ติดไฟได้ไว้ในเตาอบ
- น้ำลวกที่ขังอยู่รองจากกึ่งกระต่ายหรือกึ่งพลาสติกก่อน
- ห้ามใช้เตาไมโครเวฟเพื่อทำให้หนังสัตว์ไหม้แห้ง
- ถ้ามีควันเกิดขึ้น ให้ปิดเตาไมโครเวฟไว้ และปิดเครื่องหรือถอดปลั๊กไฟออก

8. ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออุ่นอาหารเหลวและอาหารสำหรับทารก

- **ทุกครั้ง** โปรดพักอาหารอย่างน้อย 20 วินาที หลังจากปิดเตาอบ เพื่อให้อุณหภูมิกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
- คนอาหารระหว่างให้ความร้อนถ้าจำเป็น และต้นทุกครั้ง หลังจากอุ่น
- ใช้ความระมัดระวังขณะหยิบจับภาชนะหลังจากการอุ่น เนื่องจากภาชนะอาจร้อนลวกมือได้
- อาจเกิดอันตรายจากการเดือดกระเด็นในภายหลัง
- ในการป้องกันการเดือดในภายหลังและการลวก คุณควรใส่ช้อนพลาสติกหรือแท่งแก้วในเครื่องดื่ม และคนก่อน ระหว่าง และหลังการอุ่น

สาเหตุ: ระหว่างการอุ่นของเหลว จะมีการเดือดที่ล่าช้า ซึ่งหมายความว่า การเดือดและกระเด็นอาจเกิดขึ้น ภายหลังจากที่นำภาชนะออกจากเตาอบแล้ว ซึ่งอาจทำให้อาหารลวกมือได้

- ในกรณีที่ของเหลวลวก โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการปฐมพยาบาล:

- * จุ่มพื้นที่ซึ่งถูกลวกในน้ำเย็นเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
- * พับด้วยผ้าพันแผลที่แห้งและสะอาด
- * โปรดอย่าทาครีม น้ำมัน หรือโลชั่น

- **ห้าม** ใส่อาหารจนเต็มภาชนะ และควรเลือกใช้ภาชนะที่มีด้านบนกว้างกว่าด้านล่าง เพื่อป้องกันของเหลวเดือดจนเกินขอบ ขวดที่มีคอขวดเล็กอาจแตกระเบิดได้ หากร้อนจนเกินไป

- **ทุกครั้ง** จะต้องตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารหรือนมสำหรับทารกก่อนที่จะนำไปป้อนทารก

- **ห้าม** อุ่นร้อนขวดนมเด็กโดยปิดจุกนมไว้ เนื่องจากขวดอาจระเบิดเมื่อได้รับความร้อนสูง

9. โปรดระมัดระวังอย่าให้สายไฟชำรุดหรือเสียหาย

- ห้ามจุ่มสายไฟหรือปลั๊กในน้ำ และอย่าให้สายไฟถูกความร้อน
- ห้ามใช้เตาอบนี้ หากสายไฟหรือปลั๊กชำรุดเสียหาย

10. อื่นในระยะห่างประมาณหนึ่งช่วงแขน เมื่อเปิดประตูของเตาอบ

สาเหตุ: ไร้อนหรืออากาศที่ร้อนจัดอาจลวกมือได้

11. รักษาความสะอาดภายในเตาอบอยู่เสมอ

สาเหตุ: เศษอาหารหรือน้ำมันที่กระเด็นไปที่ผนังหรือพื้นของเตาอบอาจทำให้สีของเตาอบเสียหาย และลดประสิทธิภาพของเตาอบ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (ต่อ)

12. คุณอาจได้ยินเสียง “คลิก” ระหว่างการทำงาน (โดยเฉพาะเมื่อมีการละลายน้ำแข็ง)

สาเหตุ: เสียงนี้เป็นการทำงานปกติ เมื่อมีการเปลี่ยนกำลังไฟฟ้า

13. เมื่อมีการใช้งานเตาไมโครเวฟโดยไม่มีสิ่งใดอยู่ เครื่องจะตัดไฟฟ้าทันที เพื่อความปลอดภัย

คุณสามารถใช้เตาอบได้ตามปกติ หลังจากที่พักไว้ประมาณ 30 นาที

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

ระหว่างการอบอาหาร คุณควรมองในเตาเป็นระยะ เมื่อมีการให้ความร้อนแก่อาหาร หรือมีการอบอาหารในถุงพลาสติก กระดาษแบบใช้แล้วทิ้งหรือภาชนะที่ติดไฟได้

ข้อสำคัญ

ห้าม เด็กเล็กใช้งานหรือเล่นกับเตาไมโครเวฟเด็ดขาด และไม่ควรปล่อยเด็กเล็กไว้ตามลำพังใกล้เตาไมโครเวฟ

เมื่อเตาทำงานอยู่ ไม่ควรเก็บหรือซ่อนสิ่งที่เด็กสนใจไว้เหนือเตาอบ

คำเตือน:

ห้ามใช้เตาไมโครเวฟหากประตูหรือสวิตช์ของประตูเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมจากผู้ชำนาญ

คำเตือน:

โปรดให้ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ให้บริการหรือซ่อมแซมในกรณีที่ต้องถอดฝาเครื่อง ซึ่งเป็นฉนวนป้องกันพลังงานไมโครเวฟ

คำเตือน:



โปรดอย่าอุ่นของเหลวและอาหารอื่นในภาชนะที่ปิดสนิท เนื่องจากอาจระเบิดได้

คำเตือน:

ไม่ควรให้เด็กใช้เครื่องไมโครเวฟตามลำพัง ยกเว้นกรณีที่เด็กได้รับคำแนะนำเพียงพอที่จะใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และทราบถึงอันตรายจากการใช้ผิดวิธี

การติดตั้งเตาไมโครเวฟ

วางเตาไว้บนพื้นผิวที่เรียบ และไต่ระดับ มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของเตาได้



1. เมื่อคุณติดตั้งเตาอบ โปรดจัดวางให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเว้นช่องว่างอย่างน้อย 10 ซม. (4 นิ้ว) ที่ด้านหลังและด้านข้างของเตาอบ และเว้นที่อย่างน้อย 20 ซม. (8 นิ้ว) ด้านบนของเตาอบ

2. บำรุงสุขบรรจุภัณฑ์ออกจากภายในเตาอบ ติดตั้งวงแหวนและจานหมุน และทดลองว่าจานหมุนได้อย่างอิสระ

3. เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่คุณสามารถเอื้อมถึงปลั๊กได้ง่าย



ห้าม บังช่องระบายอากาศ เนื่องจากเตาอบอาจมีความร้อนเกินขีดจำกัด และปิดตัวเองลง และจะใช้งานไม่ได้จนกว่าจะเย็นลง



เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดต่อสายไฟของเตาไมโครเวฟกับเต้าเสียบสามขา 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ ที่มีการลงกราวด์ กรณีที่สายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย



ห้าม ติดตั้งเตาไมโครเวฟในบริเวณที่มีความร้อนและความชื้นสูง เช่น ถัดจากเตาอบธรรมดา หรือเครื่องทำความร้อน โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดการจ่ายไฟของเตาอบ และหากจะใช้สายต่อ จะต้องใช้สายที่เป็นมาตรฐานเดียวกับสายไฟของเตาอบ เช็ดด้านในของซิลประตูด้วยผ้าหมาด ก่อนที่จะใช้เตาไมโครเวฟเป็นครั้งแรก


การตั้งเวลา

TH

เตาไมโครเวฟของคุณมีนาฬิกาอยู่ภายใน ซึ่งสามารถแสดงเวลาในระบบ 24 หรือ 12 ชั่วโมง คุณจะต้องตั้งเวลาของนาฬิกา:

- เมื่อติดตั้งเตาอบเป็นครั้งแรก
- หลังจากไฟฟ้ามดับ

✉ อย่าลืมปรับเวลา ถ้าคุณต้องสลับระหว่างเวลาของฤดูร้อนและฤดูหนาว




1. ในการแสดง
เวลาในรูปแบบ...


24 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง

จากนั้นกดปุ่ม (+)


หนึ่งครั้ง
สองครั้ง




2. กดปุ่ม **เพิ่ม / ลด** เพื่อกำหนดชั่วโมง



3. กดปุ่ม (+)



4. กดปุ่ม **เพิ่ม / ลด** เพื่อกำหนด 10.0



5. กดปุ่ม (+)

ควรทำอย่างไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหา

หากคุณมีปัญหาเช่นเดียวกับที่กล่าวถึงในหัวข้อนี้ โปรดลองใช้ขั้นตอนการแก้ไขที่ระบุ

◆ อาการปกติ

- เกิดไอน้ำเกาะตัวในเตาอบ
- มีอากาศหมุนเวียนใกล้ประตูและด้านบนนอกของเตาอบ
- มีแสงสะท้อนใกล้ประตูและด้านบนนอกของเตาอบ
- มีไอน้ำออกมาจากข้างประตูหรือช่องระบายอากาศ

◆ เตาอบไม่เริ่มทำงานเมื่อกดปุ่ม ◊

- ประตูปิดเรียบร้อยแล้วหรือไม่

◆ อาหารไม่สุกเลย

- คุณกำหนดเวลาถูกต้อง และกดปุ่ม ◊ แล้วหรือไม่
- ประตูปิดเรียบร้อยแล้วหรือไม่
- มีการใช้ไฟเกินในวงจรไฟฟ้าของบ้าน และทำให้ฟิวส์ขาดหรือทำให้เครื่องตัดไฟทำงานหรือไม่

◆ อาหารสุกเกินไปหรือไม่สุกพอ

- คุณใช้ระยะเวลาในการอบอาหารเหมาะสมกับชนิดของอาหารหรือไม่
- ระดับพลังงานที่เลือกถูกต้องหรือไม่

◆ มีประกายไฟหรือเสียงแตกเกิดขึ้นภายในเตาอบ

- คุณใช้งานที่มีขอบโลหะหรือไม่
- คุณสัมผัสหรือเครื่องใช้ในครัวที่เป็นโลหะไว้ในเตาอบหรือไม่
- แผ่นฟอยล์อลูมิเนียมใกล้กับผนังด้านในของเตาอบหรือไม่

◆ เตาอบทำให้เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุหรือโทรทัศน์


- คุณอาจพบสัญญาณรบกวนโทรทัศน์หรือวิทยุบ้างเล็กน้อย เมื่อเตาอบทำงาน นี่เป็นอาการปกติ ในการแก้ไขปัญหานี้ โปรดติดตั้งเตาไมโครเวฟให้ห่างจากเครื่องรับโทรทัศน์ วิทยุ และเสาอากาศ
- ถ้าไมโครโปรเซสเซอร์ของเตาอบพบการรบกวนสัญญาณ จะแสดงผลอาจถูกรบกวน ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ถอดสายไฟออก และต่อใหม่ ตั้งเวลาใหม่



✉ ถ้าคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ หลังการขายของ SAMSUNG ใกล้บ้านคุณ


การอบ/อุ่นอาหาร

ขั้นตอนต่อไปนี้จะกล่าวถึงการอบและการอุ่นอาหาร


โปรดตรวจสอบการตั้งค่าการอบอาหารทุกครั้ง ก่อนที่จะปล่อยให้เตาอบทำงานตามลำพัง
ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน จากนั้น ปิดประตู




- กดปุ่ม 
ผลลัพธ์: จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ 800 วัตต์ (กำลังไฟสูงสุด):
เลือกระดับพลังงานที่เหมาะสม โดยกดปุ่ม 
จนกว่าจอจะแสดงกำลังไฟที่ต้องการ โปรดดูตารางแสดงระดับกำลังไฟ



- เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยกดปุ่ม **เพิ่ม / ลด** ตามต้องการ



- กดปุ่ม 
ผลลัพธ์: ไฟของเตาอบจะสว่างขึ้น และจานหมุนจะเริ่มหมุน
เครื่องจะเริ่มดำเนินการทำอาหาร เมื่อเสร็จแล้วก็จะส่งสัญญาณเตือนสี่ครั้ง



ห้าม เปิดเครื่อง หากเตาอบว่างเปล่า



หากคุณต้องการอุ่นอาหารเป็นเวลาสั้น ๆ โดยใช้พลังงานสูงสุด (800 วัตต์) คุณสามารถกดปุ่ม **+30s** หนึ่งครั้งต่อเวลาการอบสามสิบวินาที เตาอบจะทำงานทันที

ระดับพลังงาน

คุณสามารถเลือกระดับพลังงานต่อไปนี้

ระดับพลังงาน	กำลังไฟฟ้า
สูง	800 วัตต์
สูงปานกลาง	600 วัตต์
ปานกลาง	450 วัตต์
ต่ำปานกลาง	300 วัตต์
ละลายน้ำแข็ง	180 วัตต์
ต่ำ/อุ่นอาหาร	100 วัตต์




หากคุณเลือกระดับพลังงานสูงขึ้น คุณจะต้องลดเวลาในการอบลง





หากคุณเลือกระดับพลังงานต่ำลง คุณจะต้องเพิ่มเวลาในการอบขึ้น



การหยุดการอบอาหาร

คุณสามารถหยุดการอบอาหารได้ตลอดเวลา เพื่อตรวจสอบอาหาร




- ในการหยุดเพียงชั่วคราว
เปิดประตู
ผลลัพธ์: การอบจะหยุดลง ในการอบอาหารต่อ ให้ปิดประตูและกดปุ่ม  อีกครั้ง




- ในการหยุดการอบอาหาร:
กดปุ่ม 
ผลลัพธ์: การอบจะหยุดลง
หากคุณต้องการยกเลิกการตั้งค่าการอบอาหาร
กดปุ่มหยุด/ยกเลิก (Stop/Cancel ) อีกครั้ง



คุณสามารถยกเลิกการตั้งค่าก่อนที่จะเริ่มต้นการปรุง โดยกดปุ่มหยุด/ยกเลิก (Stop/Cancel )

การปรับเวลาอบอาหาร

คุณสามารถเพิ่มเวลาในการอบอาหาร โดยกดปุ่ม **+30s** หนึ่งครั้งสำหรับการเพิ่ม 30 วินาที



กดปุ่มเริ่มต้น (start/ +30s) หนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มเวลา 30


การใช้คุณสมบัติละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

TH


คุณสมบัติการอุ่นและอบอัตโนมัติมีเวลาอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสองแบบ โดยคุณไม่จำเป็นต้องตั้งเวลาอบหรือระดับพลังงานอีก คุณสามารถปรับปริมาณอาหารได้โดยกดปุ่ม ขึ้น/ลงทางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู



1. เลือกประเภทอาหาร โดยกดปุ่มอุ่นอัตโนมัติ (Auto Reheat) ตามจำนวนที่เหมาะสม



2. เลือกปริมาณอาหารโดยกดปุ่ม เพิ่ม / ลด (โปรดดูรายละเอียดในตาราง)



3. กดปุ่ม ผลลัพธ์: การอบจะเริ่มขึ้น เมื่อเสร็จสิ้น:
1) เครื่องจะส่งสัญญาณสี่ครั้ง
2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือนสามครั้ง (นาฬิกาติ๊ง)
3) เครื่องจะแสดงเวลาปัจจุบันขึ้นอีกครั้ง

โปรดใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น

การตั้งค่าการอุ่นอาหารอัตโนมัติ

ตารางต่อไปนี้แสดงโปรแกรมอัตโนมัติ 4 โปรแกรมสำหรับการอุ่นอาหารสำเร็จ อาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง เครื่องดื่ม และการทำละลายเค้กแช่แข็ง โดยจะแสดงปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำแนะนำที่ควรทราบ

รหัส/อาหาร	ปริมาณอาหาร	เวลาพักอาหาร	คำแนะนำ
1. อาหารปรุงสำเร็จ (แช่เย็น)	300 - 350 กรัม 400 - 450 กรัม	3 นาที	วางในจานกระเบื้อง และปิดด้วยฟิล์มสำหรับไมโครเวฟ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับอาหารสุกที่มีส่วนประกอบสามอย่าง (เช่น เนื้อราดซอส ผัก และเครื่องเคียงเป็นมันฝรั่ง ข้าว หรือพาสต้า)
2. อาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง	300 - 350 กรัม 400 - 450 กรัม	4 นาที	นำอาหารปรุงสำเร็จออกมา และตรวจสอบว่าภาชนะนั้นเหมาะสมสำหรับไมโครเวฟหรือไม่ เจาะฟิล์มที่ปิดอาหารให้เป็นรู ใส่อาหารแช่แข็งที่ส่วนกลาง โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับอาหารสุกที่มีส่วนประกอบสามอย่าง (เช่น เนื้อราดซอส ผัก และเครื่องเคียงเป็นมันฝรั่ง ข้าว หรือพาสต้า)
3. เครื่องดื่ม กาแฟ, นม น้ำชา, น้ำปกติ)	150 มล. (1 ถ้วย) 250 มล. (1 แก้ว)	1 - 2 นาที	รินเครื่องดื่มในถ้วยเซรามิก (150 มล.) หรือแก้ว (250 มล.) และวางไว้กึ่งกลางจานหมุน อุณหภูมิไม่ปิดฝา ดื่มก่อนอบและหลังจากเวลาพักอาหาร โปรดระมัดระวังขณะที่นำถ้วยออกจากเตาไมโครเวฟ (โปรดดูคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับการอุ่นเครื่องดื่ม)
4. เด็กแช่แข็ง	100 กรัม (1 ช้อน) 200 กรัม (2 ช้อน) 300 กรัม (2 - 3 ช้อน) 400 กรัม (3 - 4 ช้อน) 500 กรัม (4 ช้อน)	5 - 15 นาที	วางชิ้นเด็กแช่แข็ง (-18°C) บนกระดาษอบปรองด์ ที่วางอยู่บนจานหมุน กรณีที่มีเด็กหนึ่งชิ้นให้ไว้กึ่งกลาง ถ้ามีสองชิ้น วางให้อยู่ตรงข้ามกัน กรณีที่มี 3 - 4 ชิ้น ให้วางเป็นวงกลม โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเด็ก อย่างเช่น เด็กแอปเปิ้ลที่โรยหน้า เด็กที่แต่งหน้า เด็กที่โรยเมล็ดบ๊อบบี้ และมัมฟีน แต่ไม่เหมาะสำหรับเด็กกึ่งก่อน หรือเด็กที่ใส่ดริม และเด็กที่ราดหน้าด้วยซ็อกโกแลต

การใช้คุณสมบัติละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ


คุณสมบัติการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติช่วยให้คุณละลายเนื้อ ไข่ ปลา ขนมนมแข็งและเค้กที่แช่แข็งไว้ได้ เวลาและระดับพลังงานจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ

โปรดใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น

ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู



1. เลือกประเภทอาหาร โดยกดปุ่มละลายน้ำแข็ง (Power Defrost) ตามจำนวนที่เหมาะสม



2. เลือกน้ำหนักของอาหารโดยกดปุ่ม เพิ่ม / ลด (โปรดดูรายละเอียดในตาราง)



3. กดปุ่ม ผลลัพธ์: การละลายน้ำแข็งจะเริ่มขึ้น เมื่อเสร็จครึ่งหนึ่ง เตาอบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าคุณต้องกลับอาหาร กดปุ่ม อีกครั้ง เพื่อละลายน้ำแข็งจนเสร็จ

โปรดใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น

คุณสามารถละลายน้ำแข็งโดยกำหนดค่าเองได้เช่นกัน โดยเลือกฟังก์ชันการปรุง/อุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟ และใช้พลังงาน 180 วัตต์ โปรดดูที่หัวข้อ “การปรุง/อุ่นอาหาร” ที่หน้า 7 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การตั้งค่าการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

ตารางต่อไปนี้เป็นการตั้งโปรแกรมละลายน้ำแข็งทั้งหมดสี่โปรแกรม รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำแนะนำต่าง ๆ


โปรดนำบรรจุภัณฑ์ออกจากอาหารก่อนที่จะละลายน้ำแข็ง วางเนื้อ ไข่ และปลาในจานกระเบื้อง


อาหาร	ปริมาณอาหาร	เวลาพักอาหาร	คำแนะนำ
1 .เนื้อ	200 – 2000 กรัม	20 -60 นาที	หุ้มส่วนขอบด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับเนื้อเมื่อได้ยินเสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเนื้อ แกะ หมู สัตตื เนื้อเป็นชิ้นและเนื้อสับ
2 .เปิดไข่	200 – 2000 กรัม	20 -60 นาที	หุ้มขาและปลายปีกด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับเมื่อได้ยินเสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับไข่ทั้งตัว หรือไข่ที่หั่นเป็นชิ้น
3 .ปลา	200 – 2000 กรัม	20 -50 นาที	หุ้มส่วนหางของปลาที่ยังไม่หั่นด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับเมื่อได้ยินเสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับปลาทั้งตัวหรือปลาชิ้น
4 .ขนมนมแข็ง/เค้ก	125 – 1000 กรัม	5 -30 นาที	วางขนมนมแข็งบนกระดาษสำหรับเตาอบ และพลิกกลับด้านเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณจากเตาอบ วางเค้กบนจานกระเบื้อง และพลิกกลับด้านเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณจากเตาอบ (เตาอบจะทำงาน และหยุดเมื่อคุณเปิดประตู) โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับขนมนมแข็งทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นแบบติดหรือทั้งก้อน ตลอดจนขนมนมแข็งก่อนและแต่งแบบฝรั่งเศส วางก้อนขนมนมแข็งเป็นวงกลม โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับชีสเค้ก บิสกิต ชีสเค้ก และพัฟฟาสทรีทุกชนิด แต่ไม่เหมาะกับพัสทรีแบบขมอดหรือแบบคริสต์ เด็กผลไม้และเค้กที่มีดรัม รวมถึงเค้กที่ราดหน้าด้วยซ็อกโกแลต

เลือกฟังก์ชันทำละลายด้วยตนเอง โดยใช้ระดับพลังงาน 180 วัตต์ หากต้องการทำละลายอาหารด้วยตนเอง หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำละลายด้วยตนเอง และเวลาในการทำละลาย โปรดอ่านจาก หน้า 16


คุณสมบัตินี้่อาหาร มีการกำหนดเวลาปรุงอาหารไว้แล้วอัตโนมัติ
คุณสามารถปรับปริมาณอาหารได้โดยกดปุ่ม
ใช้หม้อหุงข้าวพลาสติก เมื่อใช้ฟังก์ชันนี้่อาหาร
ขั้นแรก วางหม้อหุงข้าวพลาสติกที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู





1. เลือกประเภทอาหารที่คุณต้องการโดยกดปุ่ม **Power Steam** ()
ตามจำนวนที่เหมาะสม



2. เลือกปริมาณอาหารโดยกดปุ่ม **เพิ่ม / ลด**
(โปรดดูรายละเอียดในตาราง)




3. กดปุ่ม 
ผลลัพธ์: การอบจะเริ่มขึ้น เมื่อเสร็จสิ้น:
1) เครื่องจะส่งสัญญาณสี่ครั้ง
2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือนสามครั้ง (นาฬิกาสี่ครั้ง)
3) เครื่องจะแสดงเวลาปัจจุบันขึ้นอีกครั้ง

 โปรดใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น


ตารางต่อไปนี้เป็นการตั้งโปรแกรมนี้่อาหารอัตโนมัติ 4 โปรแกรม รวมทั้งปริมาณ
เวลาพักอาหาร และคำแนะนำต่าง ๆ ใช้หม้อหุงข้าวพลาสติก เมื่อใช้ฟังก์ชันนี้่อาหาร

รหัส/อาหาร	ปริมาณ อาหาร	เวลาพัก อาหาร	คำแนะนำ
1 .ข้าวขาว	250 กรัม 375 กรัม	4 -5 นาที	ใส่ข้าวขาว (พอสุก) ลงในหม้อสำหรับหนึ่ง ใส่น้ำเย็น 500 มล. สำหรับการหุงข้าว 250 กรัม และใส่น้ำ 750 มล. สำหรับการหุงข้าว 375 กรัม ปิดฝามือหนึ่ง หลังการทำงาน ให้เช็ดหยดน้ำภายในเตาอบ โดยใช้ กระดาษเช็ดมือที่สะอาด
2 .มันฝรั่ง ปอกเปลือก	100 - 150 กรัม 200 - 250 กรัม 300 - 350 กรัม 400 - 450 กรัม 500 - 550 กรัม	2 -3 นาที	ชั้นมันฝรั่งหลังจากล้างน้ำทำความสะอาด และตัดเป็นชิ้น ๆ แล้ว วางมันฝรั่งลงในหม้อสำหรับหนึ่ง ใส่ น้ำ 15 - 30 มล. (1-2 ช้อนชา) สำหรับการหนึ่ง 100 - 350 กรัม และใส่น้ำ 45 - 60 มล. (3-4 ช้อนชา) สำหรับการหนึ่ง 400 - 550 กรัม จากนั้นปิดฝามือ
3 .ผักสด	100 - 150 กรัม 200 - 250 กรัม 300 - 350 กรัม 400 - 450 กรัม	1 -2 นาที	ซึ่งผักหลังจากล้างน้ำทำความสะอาด และตัดเป็นชิ้น ๆ แล้ว วางมันฝรั่งลงในหม้อสำหรับหนึ่ง ใส่ น้ำ 30 มล. (2 ช้อนชา) สำหรับการหนึ่ง 100 - 350 กรัม และใส่น้ำ 45 มล. (3 ช้อนชา) สำหรับการหนึ่ง 400 - 450 กรัม จากนั้น ปิดฝามือ หลังจากการหนึ่ง ให้อายุ 1 คน ก่อนเวลา พักอาหาร
4 .ผลไม้สด	100 - 150 กรัม 200 - 250 กรัม 300 - 350 กรัม 400 - 450 กรัม	2 -3 นาที	ซึ่งผลไม้สดหลังจากที่ปอกเปลือกและล้างเสร็จแล้ว จากนั้น หั่นเป็นชิ้นหรือเป็นลูกเต๋า และวางในหม้อสำหรับหนึ่ง ใส่ น้ำ 15 - 30 มล. (1 - 2 ช้อนชา) สำหรับการอบ 100 - 350 กรัม และใส่น้ำ 45 มล. (3 ช้อนชา) สำหรับการอบ 400 - 450 กรัม ใส่ น้ำตาล 1- 2 ช้อนชา จากนั้น ปิดฝามือ หลังการหนึ่ง ให้อายุ 1 คนอาหาร โปรแกรมนี้ เหมาะสำหรับแอปเปิ้ล สาลี่ ลูกพลัม ลูกท้อ มะม่วง หรือ สับปะรด

 คุณสามารถนี้่อาหารโดยกำหนดค่าเองได้เช่นกัน
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนี้่อาหารด้วยตนเอง และเวลาในการนี้่
โปรดอ่านจาก หน้า 17


การปิดเสียงเตือน

คุณสามารถปิดเสียงเตือนของเตาอบได้ตามต้องการ



1. กดปุ่ม และ พร้อมกัน
ผลลัพธ์:

- ◆ หน้าจอจะแสดงผลดังนี้
- ◆ เตาไมโครเวฟจะไม่ส่งเสียงใดครั้งถัดไปที่คุณกดปุ่ม




2. ในการเปิดเสียงสัญญาณอีกครั้ง ให้กดปุ่ม และ พร้อมกันอีกครั้ง
ผลลัพธ์:

- ◆ หน้าจอจะแสดงผลดังนี้
- ◆ เตาอบจะทำงานโดยมีเสียงเตือนอีกครั้ง


การล็อคเตาไมโครเวฟ

เตาไมโครเวฟของคุณมีโปรแกรมป้องกันเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ซึ่งจะ “ล็อค” เตาอบไม่ให้เด็กหรือบุคคลที่ไม่คุ้นเคยสามารถใช้เตาอบได้
คุณสามารถล็อคเตาอบเมื่อใดก็ได้



1. กดปุ่ม และ พร้อมกัน
ผลลัพธ์:

- ◆ เตาอบจะถูกล็อค (ไม่สามารถเลือกฟังก์ชันใดได้)
- ◆ จะแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ “L”



2. ในการปลดล็อค ให้กดปุ่ม และ พร้อมกันอีกครั้ง
ผลลัพธ์: คุณสามารถใช้เตาอบได้ตามปกติ

คู่มือสำหรับอุปกรณ์การทำอาหาร

ในการอบอาหารด้วยไมโครเวฟ คลื่นไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกเข้าสู่อำหาร โดยไม่มีการสะท้อนหรือดูดซับโดยภาชนะ

คุณจึงควรเลือกใช้อุปกรณ์อย่างรอบคอบ คุณควรเลือกภาชนะที่มีข้อความ หรือเครื่องหมายว่าใช้กับไมโครเวฟได้

ตารางต่อไปนี้แสดงอุปกรณ์การทำอาหารประเภทต่าง ๆ และระบุว่าสามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และอย่างไร

อุปกรณ์	ใช้กับไมโครเวฟได้	หมายเหตุ
ฟอยล์อะลูมิเนียม	✓ X	สามารถใช้จำนวนเล็กน้อย เพื่อป้องกันส่วนที่ไม่ต้องการให้สุกเกินไป อาจมีประกายไฟ ถ้าฟอยล์อยู่ใกล้กับผนังของเตาอบมากเกินไป หรือใช้ฟอยล์มากเกินไป
จานสำหรับทำกริล	✓	ห้ามอุ่นร้อนเกินกว่าแปดนาทีกี่
กระเบื้องและดินเผา	✓	กระเบื้องพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และกระเบื้องเคลือบนั้นมักจะใช้ได้ดี ยกเว้นที่มีขอบโลหะ
โคมที่สามารถใช้แล้วทั้งจานกระดาษ	✓	อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะประเภทนี้
บรรจุภัณฑ์ของอาหารจากต้น		
• กว๊ายไฟม	✓	สามารถใช้อุ่นอาหาร ความร้อนสูงมาก ๆ จะทำให้ไฟมละลาย
• กุ้งกระดาษหรือหนังสือพิมพ์	X	อาจติดไฟ
• กระดาษรีไซเคิลหรือขอบโลหะ	X	อาจเกิดประกายไฟ
เครื่องแก้ว		
• ภาชนะสำหรับเตาอบและใส่อาหาร	✓	ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ
• เครื่องแก้วบาง	✓	สามารถใช้อุ่นอาหาร แก้วที่บางมากอาจแตกหรือร้าว หากได้รับความร้อนทันที
• โคมแก้ว	✓	ต้องใช้โดยไม่ปิดฝา เหมาะสำหรับการอุ่นอาหารเท่านั้น
โลหะ		
• จาน	X	อาจเกิดประกายไฟหรือติดไฟ
• ลวดสำหรับมัดปากถุง	X	
กระดาษ		
• จาน กว๊าย กระดาษเช็ดปาก และกระดาษเช็ดมือ	✓	สำหรับการอบเวลาสั้น ๆ และการอุ่นอาหาร และใช้ซับของเหลวที่มากเกินไป
• กระดาษรีไซเคิล	X	อาจเกิดประกายไฟ

พลาสติก		
• ภาชนะ	✓	โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิดอื่นอาจบิดหรือเปลี่ยนสีเมื่อโดนความร้อนสูง ห้ามใช้พลาสติกแบบเมลามีน
• ฟิล์มสำหรับปิดอาหาร	✓	สามารถใช้เก็บรักษาความชื้น ไม่ควรสัมผัสกับอาหารโดยตรง ใช้ความระมัดระวังขณะนำฟิล์มออก เนื่องจากอาจมีไอร้อนออกมาด้วย
• กุ้งแช่แข็ง	✓ X	เฉพาะชนิดที่ต้มได้หรือใช้กับเตาอบได้ ไม่ควรเป็นแบบกักอากาศ ซึ่งต้องใช้ส้อมเจาะก่อน ถ้าจำเป็นต้องใช้
กระดาษมันหรือกระดาษไข	✓	สามารถใช้เก็บรักษาความชื้นหรือกันอาหารกระเด็น

- ✓ :แนะนำให้ใช้
- ✓ X :ใช้อย่างระมัดระวัง
- X :ไม่เหมาะสม

ไมโครเวฟ

พลังงานไมโครเวฟจะแทรกซึมในอาหาร โดยจะมีการดูดซับโดยน้ำ ไขมัน และน้ำตาลในอาหาร ไมโครเวฟทำให้โมเลกุลของอาหารเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนี้ทำให้เกิดแรงเสียดทานของโมเลกุล และความร้อนจากแรงเสียดทานนี้ทำให้อาหารสุก

การอบ

ภาชนะสำหรับการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ:

ภาชนะที่ใช้จะต้องยอมให้พลังงานไมโครเวฟผ่าน เพื่อให้การอบมีประสิทธิภาพ ดิสไมโครเวฟจะสะท้อนกับโลหะ เช่น สแตนเลส อะลูมิเนียม และทองแดง แต่จะสามารถแทรกซึมผ่านดินเผา แก้ว กระจก และพลาสติก เช่นเดียวกับกระดาษ และไม้ ห้ามอบอาหารในภาชนะโลหะเด็ดขาด

อาหารที่เหมาะสมกับการอบด้วยไมโครเวฟ:

อาหารหลายชนิดเหมาะสำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ เช่น ผัก ผลไม้ พาสต้า ข้าว ธัญพืช กั่ว ปลา และเนื้อ ซึ่งแช่แข็ง หรือสด ซอส ตัสดาร์ต ซุป พุดดิ้งอบ ของแห้งและของหมักดอง โดยทั่วไปแล้ว ไมโครเวฟเหมาะสำหรับการอบอาหารแทบทุกชนิดที่สามารถปรุงด้วยวิธีนี้ ตัวอย่างเช่น การละลายเนยหรือชีสตกผลึก (โปรดดูเคล็ดลับ เทคนิค และคำแนะนำประกอบ)

การปิดหรือครอบอาหาร

การปิดหรือครอบอาหารระหว่างการอบเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากน้ำจะกลายเป็นไอน้ำและมีผลต่อการปรุงอาหาร คุณสามารถครอบอาหารได้หลายวิธีดังนี้ เช่น ใช้จานกระเบื้อง ฝาพลาสติก หรือฟิล์มปิดอาหารที่เหมาะสมกับไมโครเวฟ

เวลาพักอาหาร

เมื่อการอบอาหารเสร็จ เวลาพักอาหารจะช่วยให้อุณหภูมิในอาหารกระจายทั่วถึงกัน

คู่มือการอบอาหารสำหรับผักแช่แข็ง

ใช้อ่างแก้วทนไฟ (ไฟเร็กซ์) ที่มีฝาปิด อบโดยปิดฝาและใช้เวลาน้อยที่สุด - โปรดดูในตาราง อบอุ่นเพื่อให้อาหารเย็นตามต้องการ ดนอาหารสองครึ่งระหว่างอบ และหนึ่งครึ่งหลังการอบ เติมน้ำเกลือ เครื่องเทศ หรือเนยหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหาร

อาหาร	สัดส่วน	กำลังไฟ	เวลา (นาที)	เวลาพักอาหาร (นาที)	คำแนะนำ
ผักขม	150 กรัม	600 วัตต์	5-6	2-3	เติมน้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
บร็อคโคลี่	300 กรัม	600 วัตต์	8½-9 ½	2-3	เติมน้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
กั้ว	300 กรัม	600 วัตต์	7½-8½	2-3	เติมน้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
กั้วเขียว	300 กรัม	600 วัตต์	9-10	2-3	เติมน้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
ผักหลายชนิด (แตร์รอต/กั้ว/ข้าวโพด)	300 กรัม	600 วัตต์	7½-8½	2-3	เติมน้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
ผักหลายชนิด (แบบอาหารจีน)	300 กรัม	600 วัตต์	8-9	2-3	เติมน้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)

คู่มือการอบอาหารสำหรับข้าวและพาสต้า

ข้าว: ใช้ซามแก้วไฟเร็กซ์ขนาดใหญ่ที่มีฝาปิด ข้าวจะมีปริมาณเพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อหุงสุกแล้ว อบโดยปิดฝาเมื่อหมดเวลาอบ ดนให้ทั่วก่อนพักอาหาร และเติมน้ำเกลือหรือเครื่องเทศและเนยตามต้องการ
หมายเหตุ: ข้าวอาจไม่ดูดซับน้ำทั้งหมด หลังจากทั้งหมดเวลาอบแล้ว

พาสต้า: ใช้ซามแก้วไฟเร็กซ์ขนาดใหญ่ เติมน้ำร้อน เกลือเล็กน้อย และดนให้ทั่ว อบโดยไม่ปิดฝา ดนเป็นระยะระหว่างและหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหาร และเทน้ำออกให้หมดหลังจากนั้น

อาหาร	สัดส่วน	กำลังไฟ	เวลา (นาที)	เวลาพักอาหาร (นาที)	คำแนะนำ
ข้าวสวย (พอสุก)	250 กรัม	800 วัตต์	16½-17½	5	เติมน้ำเย็น 500 มล.
ข้าวกล้อง (พอสุก)	250 กรัม	800 วัตต์	21½-22½	5	เติมน้ำเย็น 500 มล.
ข้าวกล้อง	250 กรัม	600 วัตต์	21½-22½	10	เติมน้ำเย็น 600 มล.
ข้าวผสม (ข้าว + ข้าวกล้อง)	250 กรัม	800 วัตต์	17½-18½	5	เติมน้ำเย็น 500 มล.
ธัญพืชผสม (ข้าว + ธัญพืช)	250 กรัม	800 วัตต์	18½-19½	5	เติมน้ำเย็น 400 มล.
พาสต้า	250 กรัม	800 วัตต์	11-12	5	เติมน้ำเย็น 1000 มล.

คู่มือการอบอาหาร (ต่อ)

คู่มือการอบอาหารสำหรับผักสด

ใช้อ่างแก้วทนไฟ (ไฟเร็กซ์) ที่มีฝาปิด ใส่น้ำเย็น 30 - 45 มล. (2 - 3 ช้อนชา) สำหรับอาหาร 250 กรัม ยกเว้นกรณี ที่แนะนำเป็นอย่างอื่น - โปรดดูที่ตาราง อบโดยปิดฝาและใช้เวลาน้อยที่สุด - โปรดดูในตาราง ปรุงอาหารต่อ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ คนหนึ่งครึ่งระหว่างและหลังการอบ เติมน้ำเกลือ เครื่องเทศ หรือน้ำมันหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหารเป็นเวลา 3 นาที

คำแนะนำ: ตัดผักสดออกเป็นชิ้นเท่า ๆ กัน ผักชิ้นเล็กจะใช้เวลาน้อยกว่า

ผักสดทุกประเภทควรปรุงโดยใช้พลังงานไมโครเวฟเต็มที่ (800 วัตต์)

อาหาร	สัดส่วน	เวลา (นาที)	เวลาพัก อาหาร (นาที)	คำแนะนำ
บรีดโคลี่	250 กรัม 500 กรัม	4-4½ 7½-8	3	หั่นเป็นชิ้นขนาดเท่ากัน วางส่วนก้นไว้ตรงกลาง
กะหล่ำปลีรสเซล	250 กรัม	5½-6½	3	เติมน้ำ 60-75 มล. (5-6 ช้อนโต๊ะ)
แครอท	250 กรัม	4½-5	3	ผ่าเนแครอทเป็นชิ้นเท่า ๆ กัน
ดอกกะหล่ำ	250 กรัม 500 กรัม	5-5½ 8½-9	3	หั่นเป็นชิ้นขนาดเท่ากัน หั่นแบ่งชิ้นขนาดใหญ่ เป็นครึ่ง วางส่วนก้นไว้ตรงกลาง
Courgettes	250 กรัม	3½-4	3	ผ่าเนเป็นชิ้นบาง ๆ เติมน้ำ 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) หรือน้ำมัน 1 ช้อนโต๊ะ
มะเขือม่วง	250 กรัม	3½-4	3	ผ่าเนมะเขือออกเป็นชิ้นบาง ๆ และเติมน้ำมันมะเขือหนึ่งช้อนโต๊ะ
กระเทียม	250 กรัม	4½-5	3	หั่นเป็นชิ้นค่อนข้างหนา
เห็ด	125 กรัม 250 กรัม	1½-2 3-3½	3	เตรียมเห็ดชิ้นเล็ก ไม่ต้องเติมน้ำ ให้บีบน้ำมะนาว เล็กน้อย โรยเกลือและพริกไทย เหนือออกก่อน รับประทาน
หัวหอม	250 กรัม	5½-6	3	ผ่าเนหัวหอมเป็นแฉ่น หรือหั่นครึ่ง เติมน้ำ 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
พริกหยวก	250 กรัม	4½-5	3	หั่นเป็นชิ้นบาง ๆ
มันฝรั่ง	250 กรัม 500 กรัม	4-5 7½-8½	3	ซังน้ำหนักมันฝรั่งที่ปอกแล้ว และหั่นครึ่งหรือ สี่ส่วน เป็นชิ้นเท่า ๆ กัน
หัวผักกาด	250 กรัม	5-5½	3	หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าสีขนาดเล็ก

การอุ่น

เตาไมโครเวฟของคุณสามารถอุ่นอาหารโดยใช้เวลาเพียงเสี้ยวของการอุ่นด้วยเตาอบแบบเก่าหรือลังถึง ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นตามแผนผังต่อไปนี้ เวลาในแผนผังนี้ใช้กับอาหารที่เป็นของเหลว และมีอุณหภูมิปกติ คือประมาณ +18 ถึง +20°C หรืออาหารแช่เย็นที่มีอุณหภูมิ +5 ถึง +7°C

การจัดวางและการปิดครอบ

ไมควรร้อนอาหารที่มีขนาดใหญ่ เช่น ก้อนเนื้อ เนื่องจากอาหารจะสุกและแห้งจนเกินไปก่อนที่ส่วนกลางจะร้อน การ อุ่นอาหารที่เป็นชิ้นเล็ก ๆ จะได้ผลดีกว่า

ระดับพลังงานและการคน

อาหารบางประเภทสามารถอุ่นด้วยความร้อน 800 วัตต์ แต่บางประเภทควรใช้ความร้อน 600 วัตต์, 450 วัตต์ หรือ 300 วัตต์

โปรดดูตารางต่อไปนี้เป็นแนวทาง โดยทั่วไป คุณควรร้อนอาหารโดยใช้ระดับพลังงานต่ำ หากอาหารนั้นละเอียดอ่อน มีปริมาณมาก หรือถ้าเป็นอาหารชนิดที่ร้อนเร็ว (เช่น พายเนื้อสับ เป็นต้น) คนให้ทั่ว หรือกลับด้านระหว่างการอุ่นอาหาร เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ถ้าเป็นไปได้ ควรคนอีกครั้งก่อนรับประทาน ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออุ่นอาหารเหลวและอาหารสำหรับการก เพื่อป้องกันการเดือดและกระเด็น ซึ่ง อาจทำให้อาหารลวกมือ คุณควรคนอาหารก่อน ระหว่าง และหลังการอุ่น ป้อนทิ้งไว้ในเตาไมโครเวฟขณะพักอาหาร ขอแนะนำให้คุณใส่ช้อนพลาสติกหรือแท่งแก้วในอาหารที่เป็นของเหลว ระมัดระวังอาหารร้อนเกินไป (ซึ่งจะทำให้เสียรสชาติ)

ขอแนะนำให้คุณประมาณเวลาอบให้น้อยลง และเพิ่มเวลาในการอุ่นอาหาร ถ้าจำเป็น

เวลาในการอุ่นและพักอาหาร

เมื่ออุ่นอาหารเป็นครั้งแรก คุณควรบันทึกเวลาที่ใช้ในการอุ่นไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคต

- โปรดอุ่นอาหารให้เดือดทั่วกันทุกครั้ง
- พักอาหารไว้ชั่วขณะหลังจากการอุ่น เพื่อให้อุณหภูมิสม่ำเสมอทั่วกัน
- เวลาพักอาหารที่เหมาะสมสำหรับการอุ่นก็คือ 2 - 4 นาที นอกจากนี้แนะนำเป็นอย่างอื่นในแผนผัง
- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออุ่นอาหารเหลวและอาหารสำหรับการก
- โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

การอุ่นของเหลว

กำหนดเวลาพักอาหารอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากที่ปิดเตาอบทุกครั้ง เพื่อให้มีการปรับอุณหภูมิ คนอาหาร ระหว่างให้ความร้อนถ้าจำเป็น และดับทุกครั้ง หลังจากอุ่น เพื่อป้องกันการเดือดกระเด็นและอันตรายจากน้ำร้อนลวก โปรดใส่ช้อนหรือแท่งแก้วในเครื่องดื่ม และคนก่อน ระหว่าง และหลังการอุ่น

การอุ่นอาหารสำหรับทารก

อาหารสำหรับทารก:

เทใส่จานกระเบื้องกันลิก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนให้ทั่วหลังการอุ่น พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาทีก่อนรับประทาน
คนอีกครั้ง และตรวจสอบอุณหภูมิ อุณหภูมิที่แนะนำในการป้อน: ควรอยู่ระหว่าง 30-40°C

นมสำหรับทารก:

เทนมในขวดแก้วที่ทำความสะอาดแล้ว อุ่นโดยไม่ปิดฝา ห้ามอุ่นขวดนมเด็กโดยปิดจุกนมไว้ เนื่องจากขวดอาจระเบิด
เมื่อได้รับความร้อนสูง เช้าก่อนพักอาหาร และเช้ายีกครั้งก่อนนำไปป้อนทารก ทุกครั้ง จะต้องตรวจสอบอุณหภูมิ
ของอาหารหรือนมสำหรับทารกก่อนที่จะนำไปป้อน อุณหภูมิที่แนะนำในการป้อน: ประมาณ 37°C

หมายเหตุ:

โปรดตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารสำหรับทารกอย่างละเอียดก่อนที่จะนำไปป้อน เพื่อป้องกันการอาหารร้อนลวก

ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นตามแผนผังต่อไปนี้

การอุ่นอาหารและนมสำหรับทารก

ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นตามแผนผังต่อไปนี้

อาหาร	สัดส่วน	กำลังไฟ	เวลา	เวลาพัก อาหาร (นาที)	คำแนะนำ
อาหารทารก (ผัก + เนื้อ)	190 กรัม	600 วัตต์	20 – 30 วินาที	2-3	เทใส่จานกระเบื้องกันลิก อบโดยปิด ฝา คนอาหารหลังการอบ พักอาหาร เป็นเวลา 2-3 นาที คนให้ทั่ว ก่อนนำ ไปป้อน และตรวจสอบอุณหภูมิอย่าง ละเอียด
โจ๊กเด็ก (ธัญพืช + นม + ผลไม้)	190 กรัม	600 วัตต์	10 – 20 วินาที	2-3	เทใส่จานกระเบื้องกันลิก อบโดย ปิดฝา คนอาหารหลังการอบ พัก อาหารเป็นเวลา 2-3 นาที คน ให้ทั่วก่อนนำไปป้อน และตรวจสอบ อุณหภูมิอย่างละเอียด
นมสำหรับ ทารก	100 มล. 200 มล.	300 วัตต์	30 – 40 วินาที 1 นาทีถึง 1 นาที 10 วินาที	2-3	เขย่าหรือคนให้ทั่ว และเทลงในขวด แก้วที่ฆ่าเชื้อแล้ว วางตรงกลางของ จานหมุน อบโดยไม่ปิดฝา คนให้ทั่ว และพักอาหารอย่างน้อย 3 นาที คน ให้ทั่วก่อนรับประทาน และตรวจสอบ อุณหภูมิอย่างละเอียด

การอุ่นของเหลวและอาหาร

ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นตามแผนผังต่อไปนี้

อาหาร	สัดส่วน	กำลังไฟ	เวลา (นาที)	เวลาพัก อาหาร (นาที)	คำแนะนำ
เครื่องดื่ม (ชา กาแฟ และน้ำ)	150 มล. (1 ถ้วย) 250 มล. (1 ถ้วย)	800 วัตต์	1-1½ 1½-2	1-2	รินเครื่องดื่มใส่ถ้วย และอุ่นโดยไม่ต้องปิดฝา โดยวางถ้วยไว้กึ่งกลางจานหมุน พักเครื่องดื่ม ไว้ในไมโครเวฟและคนให้ทั่ว
ซูป (แช่เย็น)	250 กรัม 450 กรัม	800 วัตต์	3-3½ 4-4½	2-3	เทใส่จานเซรามิกกันลิก ปิดด้วยฝาพลาสติก และคนให้ทั่วหลังจากอุ่นอาหาร คนอีกครั้ง ก่อนรับประทาน
สตว์ (แช่เย็น)	350 กรัม	600 วัตต์	5½-6½	2-3	เทสตว์ในจานกระเบื้องกันลิก ปิดด้วยฝา พลาสติก คนเป็นระยะระหว่างการอุ่น และคน อีกครั้งก่อนการพักอาหาร และก่อน รับประทาน
พาสต้าพร้อม ซอส (แช่เย็น)	350 กรัม	600 วัตต์	4½-5½	3	ใส่พาสต้า (เช่น สปาเก็ตตี้หรือบะหมี่) ในจาน กระเบื้องแบน ปิดด้วยฟิล์มสำหรับไมโครเวฟ คนก่อนรับประทาน
พาสต้าสดใส่ พร้อมซอส (แช่เย็น)	350 กรัม	600 วัตต์	5-6	3	ใส่พาสต้าแบบมีไส้ (เช่น ราวีโอลี ทอร์เทลลินี) ในจานกระเบื้องกันลิก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนเป็นระยะระหว่างการอุ่น และคนอีกครั้งก่อน การพักอาหาร และก่อนรับประทาน
อาหารชุด (แช่เย็น)	350 กรัม 450 กรัม	600 วัตต์	5-6 6-7	3	จัดอาหารชุดซึ่งมีส่วนประกอบแช่เย็น 2 - 3 อย่างในจานกระเบื้อง จากนั้น คลุมด้วย ฟิล์มสำหรับไมโครเวฟ

การละลายน้ำแข็ง

ไมโครเวฟเป็นวิธีการละลายอาหารแช่แข็งที่ดีย่อม เนื่องจากจะค่อย ๆ ละลายอาหารแช่แข็งได้ภายในเวลาอันสั้น ซึ่งจะมีประโยชน์เป็นอย่างมาก หากมีแขกมาเยี่ยมเยือนโดยไม่ได้นัดหมาย

ไก่แช่แข็งจะต้องได้รับการละลายน้ำแข็งทั่วทั้งตัว ก่อนที่จะสามารถนำไปปรุงอาหาร น้ำที่รัดซึ่งเป็นโลหะออก และนำอาหารออกจากวัสดุห่อหุ้ม เพื่อให้น้ำซึ่งจะละลายสามารถไหลออกมาจากอาหาร

วางอาหารแช่แข็งในจานโดยไม่มีฝาครอบ กลับด้านหนึ่งครั้ง เทของเหลวออก และนำเครื่องในออกโดยเร็วที่สุด ตรวจสอบอาหารเป็นระยะ เพื่อให้ให้อุ่นจนเกินไป หากส่วนที่มีขนาดเล็กหรือบางของอาหารแช่แข็งเริ่มอุ่น คุณสามารถหุ้มส่วนเหล่านั้นด้วยฟอยล์อะลูมิเนียมชิ้นเล็ก ๆ ระหว่างการละลายน้ำแข็ง

ถ้าไก่เริ่มอุ่นจากด้านบนอก ให้หยุดการละลายน้ำแข็ง และรอประมาณ 20 นาทีก่อนที่จะละลายน้ำแข็งต่อ พักปลา เนื้อ และไก่ไว้สักครู่ เพื่อให้น้ำแข็งละลายทั่วทั้งกัน เวลาพักอาหารเพื่อละลายน้ำแข็งจะขึ้นอยู่กับปริมาณของอาหาร โปรดดูตารางต่อไปนี้

คำแนะนำ: อาหารที่มีลักษณะแบนจะละลายน้ำแข็งได้เร็วกว่า และปริมาณที่ไม่มากจะใช้เวลาน้อยกว่า โปรดนึกถึงคำแนะนำนี้ เมื่อแช่แข็งและละลายอาหาร

สำหรับการละลายอาหารแช่แข็งที่มีอุณหภูมิระหว่าง -18 ถึง - 20°C โปรดใช้ตารางด้านล่างเป็นแนวทาง

อาหารแช่แข็งทุกประเภทควรนำมาละลาย โดยใช้ระดับความร้อนสำหรับการละลายอาหารแช่แข็ง (180 วัตต์)					
อาหาร	สัดส่วน	เวลา (นาที)	เวลาพักอาหาร (นาที)	คำแนะนำ	
เนื้อ	เนื้อสับ	250 กรัม 500 กรัม	5-6 9-11	10-20	วางเนื้อบนจานเซรามิกกับแบน ใช้แผ่นฟอยล์อลูมิเนียมห่อบริเวณที่บาง กลับด้านเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งหนึ่ง
	เนื้อหมูเป็นชิ้น	250 กรัม	6-7		
เปิดหรือไก่	ไก่เป็นชิ้น	500 กรัม (2 ชิ้น)	12-14	15-40	ชั้นแรก ให้วางไก่เป็นชิ้นบนจานกระเบื้องแบบเรียบ โดยให้ด้านที่เป็นหนังอยู่ข้างล่าง ส่วนไก่ทั้งตัวให้อา่ด้านหน้าอกกลง หุ้มส่วนที่บางและเล็ก เช่นปีก หรือก้นด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับด้านเมื่อถึงครึ่งของเวลาละลายน้ำแข็ง
	ไก่ทั้งตัว	900 กรัม	24-26		
ปลา	ชิ้นเนื้อปลา (ฟิลเลต์)	200 กรัม (2 ชิ้น) 400 กรัม (4 ชิ้น)	4½-5½ 8-10	5-20	วางปลาแช่แข็งในจานกระเบื้องแบน โดยให้ส่วนที่บางอยู่ใต้ส่วนที่หนา และใช้ฟอยล์อะลูมิเนียมหุ้มส่วนปลายที่แคบมาก กลับด้านเมื่อถึงครึ่งของเวลาละลายน้ำแข็ง
	ผลไม้	เบอร์รี่	250 กรัม		
ขนมปัง	ขนมปังก้อน	2 ชิ้น	1½-2	5-10	วางขนมปังเป็นวงกลมบนจานหมุน โดยใช้กระดาษอบกระดาษรอง พลิกกลับด้านเมื่อถึงครึ่งของเวลาละลายน้ำแข็ง
	(ประมาณก้อนละ 50 กรัม)	4 ชิ้น	3-3½		
	ขนมปังแผ่น/แซนด์วิช	250 กรัม	4-4½		
	ขนมปังเยอร์มัน (แบ่งสาลี + แป้งโรย)	500 กรัม	8-10		

คู่มือการอบอาหาร (ต่อ)

คู่มือการทำอาหารสำหรับการนึ่ง (เฉพาะรุ่น MR89)

อาหาร	สัดส่วน	กำลังไฟ	เวลา (นาท)	เวลาพัก อาหาร (นาท)	คำแนะนำ
หัวอาร์กิโอ	300 กรัม (1-2 ชิ้น)	800 วัตต์	5-6	1-2	ล้างทำความสะอาดหัวอาร์กิโอในหม้อสำหรับนึ่ง เติมน้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะ และปิดฝา
ผักสด	300 กรัม	800 วัตต์	4½-5	1-2	ซึ่งผักตามต้องการ (เช่น บร็อคโคลี่ ดอกกะหล่ำ แครอท พริกหวาน) ล้างทำความสะอาด และหั่นเป็นชิ้นเท่าๆ กัน เติมน้ำสะอาด 2 ช้อนโต๊ะ ปิดฝามือหนึ่ง
ผักแช่แข็ง	300 กรัม	600 วัตต์	7-8	2-3	วางผักแช่แข็งลงในหม้อหนึ่ง เติมน้ำสะอาด 1 ช้อนโต๊ะ ปิดฝามือหนึ่ง ดนให้ทั่วหลังการอบและพักอาหาร
ข้าว	250 กรัม	800 วัตต์	15-18	5-10	ใส่ข้าวในหม้อหนึ่ง เติมน้ำเย็น 500 มล. ปิดฝามือหนึ่ง หลังการอบ ให้พักอาหารเป็นเวลา 5 นาที สำหรับข้าวขาว และ 10 นาที สำหรับข้าวกล้อง
สตูว์ (แช่เย็น)	400 กรัม	600 วัตต์	5-6	1-2	ใส่สตูว์ในหม้อหนึ่ง ปิดฝามือหนึ่ง ดนให้ทั่วก่อนพักอาหาร
ซูป (แช่เย็น)	400 กรัม	800 วัตต์	3-4	1-2	เทลงในหม้อหนึ่ง ปิดฝามือหนึ่ง ดนให้ทั่วก่อนพักอาหาร
ซูปแช่แข็ง	400 กรัม	800 วัตต์	8-10	2-3	เทซูปแช่แข็งในหม้อหนึ่ง จากนั้นปิดฝาดนให้ทั่วก่อนพักอาหาร
แกงกะหรี่ไก่ใส่ผักแช่แข็ง	300 กรัม ไม่รวมน้ำ	800 วัตต์	10-12	2-3	เทแกงกะหรี่ไก่ที่แช่แข็ง (อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง) ในหม้อหนึ่ง และเติมน้ำเย็น 100 มล. ปิดฝามือหนึ่ง
ขนมปังยีสต์ใส่แยมแช่แข็ง	150 กรัม	600 วัตต์	1-2	2-3	เทแกงกะหรี่ไก่ที่แช่แข็ง (อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง) ในหม้อหนึ่ง และเติมน้ำเย็น 100 มล. ปิดฝามือหนึ่ง

อาหาร	สัดส่วน	กำลังไฟ	เวลา (นาท)	เวลาพัก อาหาร (นาท)	คำแนะนำ
ข้าวโพดคั่ว	50 กรัม	800 วัตต์	2-3	1-2	ใส่เมล็ดข้าวโพดแห้งที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว 50 กรัมในหม้อหนึ่ง เติมน้ำมัน 10 กรัม และน้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ ปิดฝา ใช้ถุงมือกันความร้อน เมื่อน้ำออกจากเตา (โปรดนํามือแช่น้ำก่อนที่จะทำความสะอาด)

TH

คู่มือการอบอาหาร (ต่อ)

สะดวกและรวดเร็ว

การละลายเนย

ใส่เนย 50 กรัมในจานแก้วก้นลึกขนาดเล็ก ครอบด้วยฝาพลาสติก ให้ความร้อนเป็นเวลา 30-40 วินาที โดยใช้พลังงาน 800 วัตต์ จนเนยละลาย

การละลายชีสค็อกแล็ต

ใส่ชีสค็อกแล็ต 100 กรัมในจานแก้วก้นลึกขนาดเล็ก ให้ความร้อนเป็นเวลา 3-5 นาที โดยใช้พลังงาน 450 วัตต์ จนชีสค็อกแล็ตละลาย คนหนึ่งหรือสองครั้งระหว่างการละลาย ใช้กึ่งมือกับความร้อนเมื่อนำออกจากเตา

การละลายผลึกน้ำผึ้ง

ใส่ผลึกน้ำผึ้ง 20 กรัมในจานแก้วก้นลึกขนาดเล็ก ให้ความร้อนเป็นเวลา 20-30 วินาที ใช้พลังงาน 300 วัตต์ จนน้ำผึ้งละลาย

การละลายเจลาติน

ใส่แผ่นเจลาตินแห้ง (10 กรัม) ในน้ำเย็นเป็นเวลา 5 นาที
นำน้ำออก และใส่เจลาตินในถ้วยแก้วไฟเร็กซ์ขนาดเล็ก
ให้ความร้อน 1 นาที ใช้พลังงาน 300 วัตต์
คนหลังการอบ

การทำน้ำตาลโรยหน้า/ไอซิ่ง (สำหรับเค้กและกาโต)

ผสมน้ำตาลโรยหน้าสำเร็จรูป (ประมาณ 14 กรัม) กับน้ำตาล 40 กรัมและน้ำเย็น 250 มล.
อบโดยไม่ต้องปิดฝา ในถ้วยแก้วไฟเร็กซ์ เป็นเวลา 3½ - 4½ นาที โดยใช้พลังงาน 800 วัตต์
จนน้ำตาล/ไอซิ่งใส คนสองครั้งระหว่างการอบ

การทำแยม

ใส่ผลไม้ 600 กรัม (เช่น เบอร์รี่ชนิดต่างๆ) ในชามแก้ว ไฟเร็กซ์ที่มีขนาดเหมาะสมและมีฝาปิด เติมน้ำตาล 300 กรัมและคนให้ทั่ว อบโดยปิดฝาเป็นเวลา นาที โดยใช้พลังงาน 800 วัตต์ คนบ่อยๆ ระหว่างการอบ
เทลงในโถแก้วใส่แยม ที่มีฝาปิดเกลียว ปิดโดยปิดฝาไว้ 5 นาที

การทำพุดดิ้ง

ผสมแป้งพุดดิ้งกับน้ำตาลและนม (500 มล.) โดยปฏิบัติตาม
คำแนะนำของผู้ผลิต และคนให้เข้ากัน ใช้ชามแก้วไฟเร็กซ์ที่มีขนาด
พอเหมาะและมีฝาปิด อบโดยปิดฝาเป็นเวลา 6½ ถึง 7½ นาที โดยใช้พลังงาน 800 วัตต์
คนบ่อยๆ ระหว่างการอบ

การอบเมล็ดอัลมอนต์แผ่น

นำเมล็ดอัลมอนต์แผ่นเป็นแผ่น 30 กรัม ใส่ในจานกระเบื้องให้เสมอกัน คนหลายๆ ครั้งระหว่างที่เริ่มเหลืองเป็นเวลา
3½ ถึง 4½ โดยใช้ความร้อน 600 วัตต์ ปิดในเตาเป็นเวลาประมาณ 2-3 นาที
ใช้กึ่งมือกับความร้อนเมื่อนำออกจากเตา

การทำความสะอาดเตาไมโครเวฟ

โปรดทำความสะอาดส่วนต่อไปนี้ในเตาไมโครเวฟเป็นประจำ เพื่อไม่ให้มีไขมันและเศษอาหารเกาะ

- **ผิวหน้าด้านในและด้านนอก**
- **ประตูและซี่ลวดขอบประตู**
- **จานหมุนและวงหมุน**



ทุกครั้ง โปรดทำความสะอาดให้ซี่ลวดขอบประตูสะอาด และประตูสามารถปิดสนิท

การไม่รักษาความสะอาดเตาไมโครเวฟอาจทำให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิว ซึ่งอาจมีผลเสียต่อเตาไมโครเวฟอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

- 1. ทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกด้วยผ้านุ่ม ชุบน้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจาน ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
- 2. ซักผ้าคราบอาหารที่กระเด็นบนพื้นผิวด้านในของเตาอบหรือวงแหวนด้วยผ้าชุบน้ำยาล้างจาน ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
- 3. เพื่อให้เศษอาหารที่แห้งแข็งหลุดออกง่ายขึ้น และซักดกกลับมาถึงประสิทธิภาพ ให้วางถ้วยน้ำมะนาวผสมน้ำเบบจานหมุน และให้ความร้อนโดยใช้พลังงานเต็มที่เป็นเวลาสิบนาที
- 4. ล้างจานที่ใช้เครื่องมือใดก็ตามที่ติดการ



ห้าม นำน้ำหกลใส่ช่องระบายอากาศ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทขัดถูหรือสารละลายทางเคมีติดขัด
โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อทำความสะอาดซี่ลวดขอบประตู เพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรก


- สะสม
- ทำให้ประตูปิดไม่สนิท

การเก็บรักษาและซ่อมเตาไมโครเวฟ


โปรดทราบข้อควรระวังต่อไปนี้ เมื่อเก็บรักษาหรือนำเตาไมโครเวฟไปซ่อมแซม ห้ามใช้เตาไมโครเวฟ หากประตูหรือซีสลอบประตูเสียหาย

- บานพับเสียหาย
- ซีสล็อกก่อน
- โครงภายนอกของเตาอบปิดหรืออ


โปรดใช้บริการซ่อมบำรุงโดยช่างผู้ชำนาญการซ่อมไมโครเวฟเท่านั้น

- 
- ห้าม** ถอดโครงภายนอกของเตาอบ หากเตาไมโครเวฟทำงานไม่ถูกต้อง หรือต้องมีการบำรุงรักษา หรือหากคุณมีข้อสงสัย

 - ถอดสายไฟออกจากปลั๊กที่ผนัง
 - ติดต่อศูนย์บริการหลังการขายที่อยู่ใกล้

- 
- หากคุณต้องการเก็บเตาไมโครเวฟไว้ชั่วคราว โปรดเก็บไว้ในที่แห้งและไม่มีฝุ่นละออง

สาเหตุ: ฝุ่นละอองและความชื้นอาจมีผลเสียต่อส่วนประกอบของเตาอบ

- 
- เตาไมโครเวฟนี้ไม่เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อการพาณิชย์

รายละเอียดด้านเทคนิค

SAMSUNG มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ดังนั้นรายละเอียดของเครื่องและคำแนะนำสำหรับผู้ใช้นี้จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้นแจ้งให้ทราบ

รุ่น	MR85
การจ่ายไฟ	220V ~ 50 Hz
การใช้พลังงานไมโครเวฟ	1200 วัตต์
กำลังไฟฟ้า	100 วัตต์ / 800 วัตต์ (IEC-705)
ความถี่ของคลื่นขณะทำงาน	2450 MHz
วิธีระบายความร้อน	มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) ด้านนอก ช่องของเตาอบ	421.5 x 319.5 x 436.7 มม. 330 x 199 x 330 มม.
ปริมาตร	20 ลิตร
น้ำหนักสุทธิ	13.5 กก. โดยประมาณ

.....

•

•

•

.....

•

•

•

.....

•

•

•

